

NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Obecné informace

Tento návod je určený pro všechny uživatele vertikálních žaluzií firmy Servis Climax. Návod důkladně pročtěte před prvním použitím výrobku a uchovejte po celou dobu užívání výrobku.

Na všechny výrobky společnosti SERVIS CLIMAX a.s. je poskytována záruka 4 roky.

Výrobce: SERVIS CLIMAX a.s., Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, IČ: 25352628

Děkujeme za zakoupení produktů firmy SERVIS CLIMAX a.s.



Tento symbol upozorňuje na případné nebezpečí, nebo důležitou informaci.

Důležité informace

1) Používejte vertikální žaluzie pouze tehdy, když při stahování a vytahování žaluzií nejsou v dráze látky žádné předměty či osoby.

2) Neovládejte žaluzie tahem za látku, může dojít k poškození ovládacího mechanismu.

3) Nevěste na výrobek žádné předměty.

4) V případě výskytu malých dětí dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít k uškrcení i když je žaluzie vyrobena dle normy 13120+A1 a opatřena bezpečnostními prvky.

5) Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího řetízky či šňůry.



6) Abyste zabránili zamotání nebo uškrcení, umístěte tyto mimo dosah dětí.

7) Šňůry a řetízky se mohou obtočit kolem krku dítěte.

8) V případě nutnosti opravy či servisního zásahu je nutné vždy kontaktovat firmu, která prováděla montáž nebo výrobce. V takovém případě se žaluzie nesmí dále používat.

Ovládání – obecné informace

9) K ovládání vertikální žaluzie slouží ovládací řetízky a šňůra.

10) Tahem za jeden pramen šňůry se žaluzie pohybuje směrem doleva nebo doprava.

11) Tahem za řetízky se určuje sklon jednotlivých lamel.

12) Šikmé vertikální žaluzie jsou opatřeny brzdou, která umožňuje zastavit roletku v jakékoli poloze bez nutnosti aretovat šňůru.


13) Během užívání s výrobkem zacházejte opatrně.

Údržba

14) Výrobek nevyžaduje mimořádnou údržbu a mazání ovládacích mechanismů.

15) Znečištěnou tkaninu například od prachu ošetřete tak, že použijete měkký kartáč například takový, jako se používá na šaty.

16) Vždy je dobré předem látku za pomoci vysavače nastaveného na nejmenší výkon vysát.

Pouze u vybraných látek - dle vzorníku (piktogram ):

17) Chcete-li provést mokré čištění, pak látku položte na hladký čistý povrch.

18) Používejte pouze mýdlové roztoky bez chemických přísad, o teplotě do 30 °C. Hadřík by měl být vlhký a nikoli mokrý.

19) Tahem od kraje ke kraji látku očistěte po obou stranách.



20) Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, jako organická ředidla, rozpouštědla, čisticí písky, čisticí pasty, vyvíječe páry, silné alkalické čisticí prostředky apod.



21) Dbejte na opatrné čištění stínících lamel či textilií, aby nedošlo k jejich promáčknutí nebo jinému poškození.



22) Látky s napařovanou hliníkovou vrstvou se nesmí čistit vodou – vrstva by se tím poškodila.

23) Při čištění oken výrobek nastavte do takové polohy, aby nemohlo dojít k jeho poškození a aby nebránil v čištění.



24) Chraňte výrobek před znečištěním při stavebních úpravách a při malování.

25) Látky nežehlete z důvodu povrchové impregnace.