

AXROLL NS

Po zapojení AXROLLu je nutno jako **první krok dle návodu na str.11** –
Nastavení funkce autotestu - pro bezpečnostní vstup SEC 1 - nastavit parametr
P5 na 00- autotest vypnut.

(od výrobce je nastaven pro odporovou kontaktní lištu)

Doporučený režim ovládání „**sekvenční**“ (viz.str. 7)

Kontakty **PÁDOVÉ BRZDY** se zapojí dle návodu na str.5 na **svorkovnice
14a 15.**

Jsou to shodné svorkovnice jako svorkovnice pro KONTAKT u kontaktní lišty.