



CENTRALIS IB
centr. tlačítko

jako centrální tlačítko lze použít také spínací hodiny CHRONIS IB nebo automatiku SOLIRIS IB (oproti Centralisu IB je nutný přívod 230 V)

Údaj v závorce platí pouze v případě použití pohonu řady LS 40