




Údaj v závorce platí pouze v případě použití pohonu řady LS 40




CENTRALIS RTS
nástěnný vysílač



TELIS 4 přenosný
dálkový ovladač



TELIS 1 přenosný
dálkový ovladač



CHRONIS RTS
nástěnný vysílač